

Lバナー 取扱説明書

●部品一覧




※サイズによりセット内容の個数が一部変わります

●仕様

| | |
|-------|--|
| 製品名 | Lバナー |
| 品番 | LT-L1-60・LT-L2-80 |
| 本体サイズ | LT-L1-60：W630mm×H1640mm×D480mm LT-L2-80：W830mm×H2040mm×D480mm |
| 収納サイズ | LT-L1-60：W670mm×H150mm×D50mm LT-L2-80：W1100mm×H150mm×D50mm |
| 重量 | 1.2kg |


●メディアサイズ



⚠️ ご注意

- 本製品は屋内専用です。
- 軽量ですので風のあたる場所での使用は転倒の危険があります。
- 必ず平で水平な場所に設置してください。
- 必要に応じておもりを使用するなど、転倒防止策を施してください。

① 上部・下部それぞれのバーのキャップを外し、芯棒を取り出します




② スクリーンの上下にある袋それぞれに①で取り出した芯棒を奥まで差し込みます




③ 芯棒を差し込んだスクリーンを上下それぞれのバーに差し込み、キャップをはめなおします



④ 下部バーにウェイト付きバーを取付ます



⑤ 各パーツを継ぎ合わせながらスクリーンを張ります。



※LT-L2-80 は背部バーが2セットあります